

Tontechnik Radball-Veranstaltungen

Variante 3 / (Premium Version)

Lautsprecher



Name

JBL EON710

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

332 x 587 x 300 mm

Leistung

650 W RMS, 1300 W peak

Mikrofon Input

JA

Akku

Nein

Remote Control

Bluetooth

Preis

480 - 550 €

Allgemein

Die JBL EON710 bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Für die Box kann bei Bedarf zusätzlich ein Ständer erworben werden.

Außerdem ist es möglich mehrere JBL EON710 Boxen zu koppeln.

Link zur Box: <https://tinyurl.com/2b5b33lu>

Mikrofon



Name

AKG WMS 40 Mini Dual Vocal

Technische Daten

Inhalt

Stationärer Receiver und 2 Mikrofone

Entfernung

50m

Preis

150 - 180€

Link zu den Mikrofonen: <https://tinyurl.com/26dfkgex>

Mischpult



Name

Pioneer DJ DDJ-200 DJ Controller

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

378 x 48 x 208 mm

Gewicht

1,2 kg

Schnittstellen

USB-Typ B

Software

inklusive

Preis

130 - 150€

Allgemein Infos und Vorteile

Frei belegbare Tasten:

Mit den belegbaren Tasten kannst du spezifische Teile von Liedern (z. B. Tormelodien) direkt auf die Pads legen.

Das ermöglicht ein schnelles und gezieltes Abspielen an entscheidenden Momenten, wie zum Beispiel nach einem Tor.

Integration von Software:

Die Nutzung von DJ-Software wie Rekordbox ermöglicht dir, deine Musik zu organisieren,

Playlists zu erstellen und die Tracks vorab zu analysieren, was die Vorbereitung und Ausführung erleichtert.

Beim Kauf des Mischpults ist eine dazugehörige Software enthalten.

Dabei zu beachten ist, dass Musik auf diesem Programm nicht enthalten ist und man sich diese selber auf die Software laden muss.

Link zum Mischpult:

<https://tinyurl.com/y2cb3rev>

Gesamtkosten

JBL EON710	550,00 €
AKG WMS 40 Mini Dual Vocal	180,00 €
Pioneer DJ DDJ-200 DJ Controller	150,00 €
	<hr/>
	880,00 €

Leitfaden zur Benutzung an Veranstaltungen

Voraussetzungen:

Pioneer DJ DDJ-200 DJ Controller

PC mit installierter DJ-Software (z. B. WeDJ oder andere kompatible Software)

Musikdateien auf deinem PC

AKG WMS 40 Mini Dual Vocal Mikrofon

Schritt 1: Mischpult anschließen

1. Verbinde den DDJ-200 über das mitgelieferte USB-Kabel mit deinem PC.
2. Stelle sicher, dass der Controller eingeschaltet ist und von deinem PC erkannt wird.

Schritt 2: DJ-Software installieren

1. Lade die DJ-Software herunter, die du verwenden möchtest (z. B. WeDJ).
2. Installiere die Software und öffne sie nach der Installation.

Schritt 3: Musikbibliothek importieren

1. Öffne die DJ-Software.
2. Importiere deine Musikdateien in die Software, indem du sie in die Bibliothek ziehst oder über die Importfunktion auswählst.

Schritt 4: Tastenbelegung anpassen

1. Öffne die Einstellungen in der DJ-Software.
2. Suche nach der Option zur Tastenbelegung oder „Controller-Einstellungen“.
3. Wähle die Tasten aus, die du belegen möchtest. In der Regel kannst du die gewünschte Taste auf dem Controller auswählen und dann eine Funktion oder ein Musikstück zuweisen.
4. Belege die Tasten mit den gewünschten Musikstücken oder Effekten. Du kannst die Tracks oft durch Drag-and-Drop zuweisen oder aus einer Liste auswählen.

Schritt 5: Mikrofon anschließen

1. Nimm das AKG WMS 40 Mini Dual Vocal Mikrofon zur Hand.
2. Stecke den Empfänger des Mikrofons in eine freie Audioquelle (z. B. einen AUX-Eingang oder Line-Eingang) des Mischpults, falls vorhanden. Wenn der DDJ-200 kein Mikrofonanschluss hat, musst du eventuell einen externen Mixer verwenden.
3. Aktiviere das Mikrofon, indem du sicherstellst, dass der Empfänger eingeschaltet ist und das Mikrofon mit dem Empfänger gekoppelt ist.

Schritt 6: Testen der Verbindungen

1. Drücke die belegten Tasten auf dem DDJ-200, um zu überprüfen, ob die Musik abgespielt wird.
2. Sprich ins Mikrofon, um zu testen, ob der Ton über die Lautsprecher kommt.

Schritt 7: Speichern der Einstellungen

1. Speichere deine Tastenbelegung in der DJ-Software, damit du sie beim nächsten Mal nicht erneut einrichten musst.